

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

IT

FITTING INSTRUCTIONS


EN

NOTICE DE MONTAGE

FR

ELIO

801



WE ARE IB

DATI TECNICI

Pressione dinamica min: _____ 0.5 bar

Pressione MAX di esercizio: _____ 5 bar

Pressione di esercizio raccomandata: _____ 1-5 bar

Si raccomanda di utilizzare un riduttore di pressione,
se all'interno dell'impianto si hanno pressioni statiche superiori a 5 bar.

Temperatura MAX acqua calda: _____ 80°C

NORME DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E VERIFICHE PRELIMINARI

Perchè il suo apparecchio funzioni nella maniera corretta e possa durare nel tempo, occorre che vengano rispettate le modalità di installazione e manutenzione illustrate in questo opuscolo. Affidarsi ad un idraulico qualificato. Assicurarsi che l'impianto sia stato liberato da tutti i detriti ed impurità esistenti.

INSTALLAZIONE

Fig. 1: Per l'installazione del braccio doccia predisporre l'impianto idraulico con un attacco acqua da G1/2" femmina, consigliamo un'altezza da terra di 1520 mm - 59.84 in. Le tubazioni dovranno restare a filo muro, considerando il muro finito con rivestimento. Per l'installazione del miscelatore doccia consultare l'apposito manuale di installazione.

Fig. 2-3: Avvitare l'attacco acqua G1/2" Maschio a muro, utilizzando PTFE per garantire la tenuta. Assicurarsi che l'attacco sporga di 24,5 mm - 0.96 in rispetto al muro, considerando il muro finito con rivestimento.

Fig. 4: Posizionare la dima contro la parete utilizzando l'attacco acqua pre-installato. Assicurarsi che la dima sia perfettamente verticale utilizzando una livella a bolla.

Fig. 5: In corrispondenza del foro superiore della dima, forare il muro con una punta Ø8 mm - Ø0.31 in per una 40 mm di profondità.

Fig. 6: Rimuovere la dima, inserire il tassello nel muro, applicare l'inserto G1/2" e bloccare stringendo la vite.

Fig. 7: Avvitare i rosoni sugli attacchi a muro inserendo la guarnizione.

Fig. 8: Applicare il braccio nei due inserti a muro tramite il corpo di supporto e bloccare con i grani.

Dopo aver collegato il rubinetto all'impianto, aprire i rubinetti d'arresto e verificare il corretto funzionamento del miscelatore. Controllare la mancanza di perdite nell'impianto.

PULIZIA

Per una corretta pulizia, lavare esclusivamente con acqua e sapone, risciacquare ed asciugare con una pelle di daino e panno morbido. Evitare assolutamente l'impiego di alcool, solventi, detersivi solidi o liquidi contenenti sostanze corrosive o acide, strofinacci con fibre sintetiche, spugne abrasive, tamponi con fili metallici, poichè potrebbero alterare irreversibilmente le superfici trattate.

**L'UTILIZZO DI QUESTO TIPO DI DETERGENTI PER LA PULIZIA DEL RUBINETTO FA DECADERE
QUALSIASI GARANZIA SULLA SUPERFICIE DELLO STESSO DA PARTE DI IB.**

TECHNICAL DATA

Minimum dynamic pressure: _____ 0.5 bar
Maximum operational pressure: _____ 5 bar
Recommended operational pressure: _____ 1-5 bar

It's recommended to use a pressure reducer in case of static pressure superior than 5 bar inside the waterpipe.

Maximum hot water temperature: _____ 80°C

INSTALLATION, MAINTENANCE AND PRELIMINARY CHECKING PROCEDURE

In order to get your device work correctly and fine in time, must ensure compliance with the mode of installation and maintenance described in this booklet. Relying on a qualified plumber. Make sure that the system is free from all debris and impurities existing.

INSTALLATION

Fig. 1: To install the shower arm, set the water system with a G1/2" female water connection, we recommend one height calculated from the ground of 1520 mm - 59.84 in. The pipes must remain flush with the wall, considering the tiles thickness. For installation of the shower mixer, check the installation manual.

Fig. 2-3: Screw the G1/2" Male water connection to the wall, using PTFE to ensure tightness. Make sure that the connection comes out 24.5 mm - 0.96 in from the wall, considering the coating.

Fig. 4: Position the template against the wall using the pre-installed water connection. Make sure the template is perfectly vertical using a bubble level.

Fig. 5: At the upper hole of the template, drill the wall with a drill Ø8 mm - Ø0.31 in for a depth of 40 mm.

Fig. 6: Remove the template, insert the plug into the wall, apply the G1/2" insert and lock by tightening the screw.

Fig. 7: Screw the rosettes onto the wall connections by inserting the gasket.

Fig. 8: Apply the shower arm in the two wall supports through the support body and lock with the grub screws.

After connecting the body to the system, turn on the stopcocks and check that the mixer tap unit operates correctly. Keep the tap pressurised for a few minutes checking eventual leaks.

CLEANING

In order to obtain a correct cleanliness, exclusively wash them with soap and water, rewash and dry them with a soft towel and deerskin. Avoid the usage of alcohol, solvents, solid or liquid detergents which contain corrosive or acidic substances, abrasive sponges, swab with metallic strings because they could irreversibly compromise the surfaces.

THE USAGE OF THIS KIND OF DETERGENTS DURING THE CLEANING OF THE MIXER EXCLUDE IB RUBINETTERIE FROM ANY WARRANTY OBLIGATION.

FR**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**

Pression dynamique minimale : _____ 0.5 bar

Pression de service maximale : _____ 5 bar

Pression de service recommandée : _____ 1-5 bar

Il est recommandé d'utiliser un réducteur de pression en cas,
dans le système hydraulique, il y a des pressions statiques supérieures à 5 bar.

Température maximum d'eau chaude : _____ 80°C

INSTALLATION, D'ENTRETIEN ET VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES

Pour assurer le bon fonctionnement du produit et il puisse durer dans le temps, il est nécessaire qu'ils soient remplies les procédures de installation et l'entretien définies dans la brochure. S'appuyer sur un plombier qualifié. S'assurez que les tuyauteries soient nettoyées par toutes saletés et résidus.

INSTALLATION

Fig. 1: Pour installer le bras de douche, préparer le système de plomberie avec un raccord d'eau femelle G1 / 2 ", nous recommandons une hauteur à partir du sol de 1520 mm - 59.84 in. Les tuyaux doivent rester au même niveau que le mur, en considérant le mur fini avec le carrelage. Pour l'installation du mitigeur de douche, consultez son manuel d'installation.

Fig. 2-3: Visser le raccord d'eau mâle G1/2" au mur, en utilisant du PTFE pour assurer l'étanchéité. Assurez-vous que la connexion dépasse de 24,5 mm - 0,96 in du mur, compte en considérant le mur fini avec le carrelage.

Fig. 4: Positionnez le gabarit contre le mur à l'aide du raccord d'eau préinstallé. Assurez-vous que le gabarit est parfaitement vertical à l'aide d'un niveau à bulle.

Fig. 5: En correspondance du trou supérieur du gabarit, percer le mur avec un foret Ø8 mm - Ø0,31 in pour une profondeur de 40 mm.

Fig. 6: Retirez le gabarit, insérez la fiche dans le mur, appliquez l'insert G1/2" et verrouillez en serrant la vis.

Fig. 7: Visser les rosaces sur les raccords muraux en insérant le joint.

Fig. 8: Appliquer le bras dans les deux inserts muraux à travers le corps de support et verrouiller avec les vis sans tête.

Après le raccordement du robinet aux tuyauteries, ouvrir le robinet d'arrêt pour vérifier le bon fonctionnement. Vérifier l'absence de fuites.

NETTOYAGE

Afin d'assurer un bon nettoyage, laver exclusivement avec eau et savon, rincer et essuyer avec un chiffon doux. N'utiliser jamais alcool, solvants, de poudres à récurer ni de nettoyants acides et éponges abrasives ou éponges métalliques car risquent de causer des dommages irrémédiables.

L'UTILISE DES CES DETERGENTS POUR LE NETTOYAGE DU MITIGEUR REND CADUQUE LA GARANTIE SUR LA SURFACE DE-CI PAR IB.

Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7






Fig. 8



Rev.: 19/05/2021

IMPORTANT

Pressure & Temperature Requirements.

- ❖ Hot and cold water inlet pressures should be equal.
- ❖ Inlet pressure range: 150-1000 kPa
- ❖ New Regulation: -500 kPa maximum operating pressure at any outlet within a building.
(Ref. AS/NZS 3500.1-2003, Clause 3.3.4)
- ❖ Maximum hot water temperature: 80°C.

IB RUBINETTERIE s.p.a
via dei Pianotti 3/5
25068 Sarezzo (BS) - Italy -
P.IVA 01785230986



WE ARE IB

ISCR. REG. IMPR.
BS 01785230986
R.E.A. BS 352087
capitale sociale €420.000,00 i.v.

T. +39 030 802101
F. +39 030 803097
info@weareib.it
www.weareib.it